

Konfiguration

Wie erkenne ich, welche Firmware-Version meine FRITZ!Box hat?

Die Firmware der FRITZ!Boxen wurde in den vergangenen Jahren mehrmals überarbeitet. Dadurch hat sich auch die Benutzeroberfläche geändert (weshalb wir hier auch verschiedene Anleitungen je nach Firmware Version anbieten). Generell ist es wichtig, die Firmware immer auf dem neuesten Stand zu haben.

So erkennen Sie, welche Firmware-Version Sie aktuell haben:

1. Schalten Sie die FRITZ!Box ein.
2. Verbinden Sie Ihren Computer per LAN-Kabel oder WLAN mit der FRITZ!Box.
3. Öffnen Sie Ihren Internet-Browser.
4. Geben Sie in der Adressleiste „fritz.box“ ein.
5. Eventuell müssen Sie Ihr Router-Passwort eingeben.
6. Nun gelangen Sie auf die Übersichtseite. Hier ist bei allen Versionen die Firmware-Version im oberen Bildbereich zu erkennen.

Seit FRITZ!OS 6.50




Modell: FRITZ!Box 7490


Aktueller Energieverbrauch: 21%

FRITZ!OS: 06.50


FRITZ!OS 5 bis 6.30



Version xx.04.49 bis xx.04.85



Version xx.04.33 bis xx.04.48



Eventuell besitzen Sie auch ein Providergerät. Dann ist hinter der Versionsnummer noch eine zusätzliche Angabe. Geräte von 1&1 haben beispielsweise den Zusatz (UI). Geräte von O2 haben den Zusatz (O2). Eventuell sind in diesen Geräten VoIP Angebote von Dritten ausgeschlossen.

Konfiguration

Eindeutige ID: #1377

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2017-07-17 17:27